NVR 네트워크 구성

POE 지원, 미지원 장비 IP카메라 추가 방법







Livezon

녹화기와 같은 망에 연결된 PC에서 LIVEZON.CO.KR로 접속 후 자료실에서 상단의 프로그램을 선택 후 SADP 프로그램을 다운 받아 설치 해 주십시오.

			_			
<<	<	1	- 2	>	\rightarrow	

총 17개 의 거	비시물		제목 🗸		검색
번호	제목	파일	등록자	등록일	조회수
공지	[공지사항] 제논전자 스마트폰 App 안내	없음	관리자	2015.04.16	504
17	[하이크비전] 백업 영상 재생 프로그램 입니다.	있음	관리자	2015, 10, 15	251
16	[하이크비전] HDD 디스크 계산 프로그램입니다.	있음	관리자	2015.10.15	182
15	[HIKVISION] WinPcap 프로그램 (SADP에서 장비 확인 안될 경우)	있음	관리자	2015.09.10	502
14	< 희비전 녹화파일 재생 프로그램 >	없음	정지선	2015.04.30	742
13	[공지사항] 제논전자 스마트폰 App 안내	없음	관리자	2015.04.16	504
12	[하이크비전] SADP 프로그램입니다.	있음	관리자	2015.04.07	1488
11	[하이크비전]CMS IVMS-4200(V 2.0)	없음	관리자	2015.04.07	2482
10	[하이크비전]5인치 PTZ카메라 덥스위치 설정방법	있음	관리자	2015.04.07	387
9	[하이크비전]HDD 용량 계산 프로그램 (영문)	있음	관리자	2015.02.03	523
8	[라이브존] RS시리즈 녹화기 CMS프로그램	있음	관리자	2015.02.03	474

자료실 reference			
마뉴얼	클 프로그램	[] 펌웨어	문 다 용어사전

SADP 사용방법



프로그램 설치가 완료 되시면, PC의 바탕화면에 생성된 SADPTool 아이콘을 더블 클릭하여 실행해 주십시오.

5	 I Device Type 	1 Security	1 Uluit Address	I llort	1 Software Version	Put Gateway	1 HUTP Rest	1 Device Serial No.	2 🗵 Enable DHCP	
01	DS-7616NI-E2/8P	Active	192,168,60,41	8100	V3.3.1build 1510	192.168.60.1	81	DS-761ENI-E2/8P162014060	n merces	
02	DS-2CD2012-1	Active	192.168.10.26	0000	V5.2.06uild 1411	192.168.10.1	80	DS-2CD2012-I20140415CCW	Start IP:	
03	DS-7208HQHI-SH	Active	192.168.60.14	8000	V3.1.8build 1507	192,168.60.1	80	DS-7208HQH8-5H0820150;	The devices IP as	ddresses will be set consecutively the start IP address.
04	DS-2C02032-1	Active	192.168.254.12	8000	V5.2.0build 1407	192.168.10.1	85	05-2CD2052-120130323CC		AND AND A DUBAN COM
								٦	Port	
									Subnet Mask:	
									Gateway	
									IPv6 Address	
									IPv6 Gatewayt	
									IButi Strafia Lanatha	
									3 HTTP Port	
									Actrain Desculator	[
									1000000000000000000000	
									5	Modify

1. 좌측의 체크란 체크, 2. 우측 상단의 DHCP를 체크, 3. HTTP port 값 입력 (장비의 초기값은 80) 4. 장비의 비밀번호 입력, 5. Modify 클릭

SADP 사용방법



선택된 장비의 IP정보 변경 확인 창. (Errorr 뜨실 경우, 장비의 비밀번호 확인.) 하단의 Confirm을 눌러 창을 닫고 상단의 Refresh로 장비 정보 새로 고침.

Livezon





0 110

설정

v

756 256 255 5

PV4 MEU GAE

NAE

1 amin | 🛥 #108

IP카메라 I	P고정 하	는 법					
HIKVISION DS-2	CD2012-I			0	HIKVISION DS-2CD2	012-1	
실시간 보기	재생	Ξl	설정	1 atm 1 4 23 32	실시간 보기	자성	23
· 도망 알림 • 도망 알림	. терар ##				 ● #월 성정 ● #월 성정 	TCP/IP #5	
🚇 기본 설명	. NIC 설정 NIC 요형	745			중 기본 설명 ^	NIC 설정 NIC 유한	7-8
0 (\$E\$)3	1 2 DHCP				· 네트워크	DHCP	
0.001010010	IPv4 주소	102 168 1836	티스트		@ #[디오기모디오	IPv4 年全	192 168

0.85

IPv4 서브넷 마스크

255 255 255 0

NVR에 IP카메라 추가 방법

ZB	라이브 (P키메	₩ ₽	지성	사진						Taxuu @irēdi ies
Not	5	카메라			43	4.11 4	속 추가 사용 ¹	93.	활성의	
시스템 열정		무성 전로	P주☆	저날 친효	문리포트	안한	88	프로토클	면질	
<i>≣1</i> j		001	192.168.254.11	- 58	8800	NA.	오프라인(비정상	HIKVISION		
채날권리		.D02	192 168 254 12	- 31	8000	NA	오프라민(비행상	HIKVISION		
사용자 관측		003	192.188.254.4	24	8000	NA	요프라인(IP 카페)	HIKVISION		
4583 8		D04	192, 168, 254, 5	19.1	6003	N/A	오프라인(IP 카이	HKVISION		
1024202		D05	192.168.254.6	1	8000	NA	요즘라인(P카메	HIRVISION		
29		005	192.168.254.7	1	8000	NA.	오프라인(IP 카메	HIKVISION		
미원보 👘	E	007	192.168.254.0	3	8000	NA:	요료라인(P 카페	HIKVISION		
9994		008	192.188.254.9	- 24	8000	NA	오프라인(IP 카레	RIKVISION		
자랑 갑지										
VCA										

녹화기가 할당 받은 IP주소로 접속 후, 상단의 설정 - 좌측의 시스템 - 채널관리 IP카메라 정보 창에서 추가를 눌러 주십시오. (예시된 장비는 POE포트가 있는 녹화기)

채널 관리	ET S	D02	192,168,254,12	.1	8000	N/A	오프라인(비정상	HIKVISION	
사용자 관리		D03	192.168.254.4	1	8000	N/A	오프라인(IP 카메	HIKVISION	
) 네트워크	123	D04	192.168.254.5	1	8000	N/A	오프라인(IP 카메	HIKVISION	
비디오&오디오	6021	D05	192.168.254.6	1	8000	N/A	오프라인(IP 카메	HIKVISION	
명살	0.01	D06	192.168.254.7	1	8000	N/A	오프라인(IP 카메	HIKVISION	
이벤트	6000	D07	192.168.254.8	1	8000	N/A	오프라인(1P 카메	HIKVISION	
저장장치	0.00	800	192.168.254.9	1	8000	N/A	오프라인(IP 카메	HIKVISION	
31-C2 21-31		D09	192.168.10.36	1	8000	위협	문라인	HIKVISION	
		D10	192.168.10.2	4	8000	위험	온라인	HIKVISION	
4 차량감지 6 VCA		010	192.168.10.2 추가된 IP키	나메라	8000	위험	은라인	HIKVISION	
				\sim				Live	201

수청

관리 포트

설정

삭제

안전

신숙 추가

사용자 정

五星星會

상태

部성화.

면걸

그림과 같이 IP카메라 정보 입력란이 뜨면, 해당 IP카메라 주소값과 암호를 입력하고 확인을 눌러 주십시오.

재생

IP 주소

사전

추가

채널 번호

IP 카메라	:	× IP 카메라	۵. 	×
IP 카메라 주소		IP 카메라 주소	192.168.10.36	0
프로토콜	HIKVISION V	프로토콜	HIKVISION	~
관리 포트	8000	관리 포트	8000	
사용자 이름	admin	사용자 이름	admin	
암호		암호		
확인		확인		
전송 프로토콜	자동 🗸	전송 프로토콜	자동	~
	확인 취소		확인	신 취소

NVR에 IP카메라 추가 방법

VISION

시스템 설정

유지 재넒 사용

모 로칠 🖂 시스템

₽.

圁

라이브 뷰

16 Stull St

IP 카메라

. 채널 번호

추가 방식의 플러그 앤 플레이를 수동을 변경 후, IP카메라 주소 입력 및 암호 입력 확인



IP 카메라	×	IP 카메라	×
IP 카메라 주소	192.168.254.11	IP 카메라 주소	192.168.254.11
프로토콜	HIKVISION	프로토콜	
관리 포트	8000	관리 포트	8000
채널 번호	1	채널 번호	1
사용자 이름	admin	사용자 이름	admin
암호	•••••	암호	•••••
확인	•••••	확인	•••••
전송 프로토콜	자동 🗸	전송 프로토콜	자동 🗸
추가 방식	플러그 앤 플레이 🛛 🗸	추가 방식	수동 🗸
	확인 취소		확인 취소

사용하지 않는 POE포트에 IP카메라를 추가 하실 때, 변경하실 채널 번호를 선택 후 상단의 수정버튼 클릭

Ð	네트워크		D04	192.168.254.5		8000	N/A	오프라인아트 카메	HIKVISION	
26	6151282512	0	D05	192.168.254.6	1	8000	NZA	요프라안((P카메	HIKMBION	
AI.	영상	100	DOG	192.169.254.7	1	0008	N/A	오프라인((P 카메)	HIRVISION	
=	01世年	timi (D07	192.168.254.8	1	8000	NIA	오프라인(아카메	HIKVISION	
10	처장당치	100	DOB	192.168.254.9	1	0008	N/A	오프라인((P 카메	HIKVISION	
a	차량 감지									
8	VCA									

사진

牵羽

재님 번호

1

т

4198

만쫸

NA

N/A

이제 신숙 추가 사용자 정... 참성화

耳尾尾雪

HIKVISION

HIKVISION

면젤

소나트레

오프라인(비참살

요표라인(IP 카메

수정

ALC 1 444

8000

8000

NVR에 IP카메라 추가 방법

라이브 뷰

16%Full cF

15 Stollet

□ 재널 번호

D02

003

재생

把李本

102.168,254.12

192.168.254.4

VISION

시스템 넓장

사용자 관리

모 로칠
티 시스템

유지 재널 관리